

CITROCASA CLEANER

Effektivt rengøringsmiddel
til juicepressere.

Til brug ved effektiv rengøring af
juicepressere, hvor der forekom-
mer belægninger på presseele-
menter, cover, kniv mm.

FØR:



*Belægningerne vaskes typisk ikke
af i opvaskemaskinen og kan give
bitter smag til juicen.*

Sprøjt Citrocasa Cleaner på de
dele der skal vaskes og lad det
sidde og virke i 1-2 minutter,
skrub derefter med en blød børste.
Gentag evt. processen indtil
belægningerne er væk, og
skyl efter med rigelig vand, evt. i
opvaskemaskinen.

HUSK! Coveret ikke må komme i
opvaskemaskinen.

Det anbefales at rengøre juice-
presseren med brug af Citrocasa
Cleaner mindst 1 gang ugentlig
for at sikre en optimal juicekvalitet.
Desuden er det vigtigt at juice-
presseren fremstår helt ren for at
sikre at kunderne ikke fravælger
friskpresset juice pga. eventuelle
synlige belægninger.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på mail@friskpresset.dk



frisk presset.dk
ristet.dk
brygget.dk

Tlf. 7022 0554 | mail@friskpresset.dk | Rørvangsvej 43a 4300 Holbæk